



SuperMini
中文快速指南

欢迎

感谢您购买SuperMini音乐播放器
阅读快速指南可轻松了解本品

快速指南-简体中文

目录

- 快速入门 02
- 功能按钮 03
- 详细介绍 04
- 特征参数 06
- 产品配件 07
- 其他信息 08

快速入门

1. 请准备一张TF卡(SuperMini现最大支持使用128GB TF卡)；
2. 依照机身图标指示·将TF卡插入插槽；
3. 全新及未在本机使用过的TF卡(大于32GB的)·需进入“设置”选项格式化后使用(建议事先将歌曲备份)；
4. 格式化TF卡后·使用配件中的USB线·将本机连接电脑(本机将自动开启)；
5. 将歌曲文件/文件夹拷贝至TF卡；
6. 安全弹出本机和TF卡·拔出USB线；
7. 将本机与耳机、音箱等设备正确连接；
8. 开机·选择“全部歌曲”更新媒体库；
9. 为保护听力·请先将音量调至0档再播放歌曲·并逐步调整音量。

现在·您可以享受SuperMini了。

功能按钮



详细介绍

电源键

1. 长按3秒可开启 / 关闭本机；
2. 亮屏时短按一次锁屏 · 再短按一次解锁。

确认键

1. 确认选项或播放歌曲；
2. 播放界面时 · 歌曲的暂停 / 播放；
3. 播放界面时 · 长按约3秒 · 可唤出播放控制界面；
4. 在艺术家 / 专辑 / 歌曲风格 / 全部歌曲等选项的目录列表下 · 长按约3秒 · 可唤出“加入收藏夹 / 退出”对话框；
5. 在收藏夹目录列表下 · 长按约3秒可唤出“删除文件 / 清空收藏夹 / 退出”对话框。



1. 浏览目录和文件；
2. 播放界面时 · 长按后快退；
3. 当前歌曲播放超过3秒后短按一次重放当前歌曲 · 未超过3秒返回上一曲。



1. 浏览目录和文件； 2. 播放界面时 · 长按后快进；
3. 播放界面时 · 短按一次到下一曲目。



1. 短按一次 · 返回上一级；
2. 长按一次 · 在播放界面 / 主界面切换。

详细介绍

OLED屏幕：显示内容、信息等。

音量：按下“+”或“-”增大/减小音量。

(本机最大音量档位为32·使用过大音量聆听音乐有损听力)。

USB接口

1. 用USB线连接电脑·进行数据传输/删除；
2. 在系统提示低电量时·请用USB线连接电脑或5V1A电源充电。

耳机插孔

1. 3.5mm四极平衡耳机插孔·搭配3.5mm插头平衡耳机使用；
2. 3.5mm三极非平衡耳机插孔·搭配3.5mm插头普通耳机使用；
3. 可连接音箱或其它适配设备(线材请另行购买)。

复位键

当不恰当的操作或系统故障·导致系统不能进行操控时·可按此键重启系统(本键在复位插孔内)。

特性参数

尺寸 : 45.0×104.0×8.5mm

频响 : 20Hz - 20kHz

重量 : 70g

失真 : 0.04%

续航时间 : 22小时

信噪比 : 102±3dB

(因使用方式及播放文件
格式的不同·会产生差异。)

TF卡最高可支持 : 256GB

支持播放的音乐格式

	WAV	FLAC	ALAC	APE (Fast.High Normal)	AIFF (aif-f)	DFF	DSF
16bit 44.1kHz	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
16bit 48kHz	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
16bit 88.2kHz	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
16bit 96kHz	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
16bit 176.4kHz	✓	✓	✓	✗	✓	-	-
16bit 192KHz	✓	✓	✓	✗	✓	-	-
24bit 44.1kHz	✓	✓	✓	✓	✗	-	-
24bit 48kHz	✓	✓	✓	✓	✗	-	-
24bit 88.2kHz	✓	✓	✓	✓	✗	-	-
24bit 96kHz	✓	✓	✓	✓	✗	-	-
24bit 176.4kHz	✓	✓	✓	✗	✗	-	-
24bit 192kHz	✓	✓	✓	✗	✗	-	-
1bit 2.8MHz (DSD64)	-	-	-	-	-	✓	✓

以及MP3·OGG·AAC·WMA格式。

产品配件

MICRO-USB连接线 x 1

产品快速指南 x 1

保修卡 x 1

不含TF卡

最终附件以实物为准，
如有更改，恕不另行通知。

- . 迷你化轻量超薄设计，坚固耐用
- . 独家设计芯片解决方案，确保音质
- . 驱动力强大，与机体体积不成正比
- . 支持包括DSD、APE在内的无损文件播放

其他信息

安全说明

- 请勿将雨水(水)·饮料·化学品·化妆品等浸渍本机·否则可能会造成产品损坏和故障。
- 避免将本机放置在潮湿·多尘·多烟等恶劣环境中。
- 适宜存放环境温度为25°C·适宜使用温度为-6°C~40°C。
- 请勿用化学用品或清洁剂清洗本机。
- 请勿在骑车·驾驶或操纵任何机动车时使用耳塞。
- 如耳部出现不适·请调低音量或停止使用。
- 未经允许切勿擅自拆装·修理或改装本机。

处理和回收

由于本机含有电子组件和电池·当本机达到其使用寿命时·请以合理方式进行处理·
分开收集和回收有助于节约和保护自然环境。

保修承诺

保修期为一年，运费由用户承担。

如有任何其他问题，请与我公司当地授权代理商联系
或联系客服

官方网站：www.hifiman.cn

客服邮箱：service@hifiman.cn

客服电话：400-003-8566

客服地址：江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号北幢2楼

联系我们

海菲曼(天津)科技有限公司

总部地址：天津市南开区红旗南路仁爱豪景庄园天景园7-2

邮编：300381



[weibo.com/chinahifiman](#)



QQ:400 003 8566



官方微信服务号：hifiman8566

固件等内容的更新资讯，请至HIFIMAN官网查看。



Innovating the Art of Listening